

# マイクリーン #2500



水系洗浄剤、酸性、希釈使用

車両用、アルミニウム表面への影響少ない

マイクリーン #2500 は、アルミニウムの白サビ、グリス、油汚れをすばやく除去、洗浄します。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。

性	状	外	観	白色懸濁液体			
		臭	気	微香料臭			
		p	H	2.3 (1%水溶液) [代表値]			
		比	重	1.0 (20℃) [代表値]			
		引	火	点	なし		
		金	属	腐	食	性	鉄、ステンレスは錆の発生

## 使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 汚れの程度に応じて、水で希釈します (原液～3 倍程度)。
3. たわし、ブラシなどで、こすり洗いもしくはウエス等で拭きとりをします。
4. 特に汚れがひどい場合は 5～10 分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。
5. 小さな部品や形状の複雑な物は浸け置き洗いが効果的です。容器はポリエチレンかステンレス (SUS304) を使用します。
6. 本品を使用した部分が乾く前に水洗いもしくは水拭きします。50℃くらいの温水が最適です。表面に薬液が残ったまま乾燥しますと白くシミになります。乾いた場合はもう一度、塗布、洗浄します。
7. 塗装された物を洗浄する際は薬液の濃度により、退色、変色の可能性があります。使用前に目立たない場所でテストをする。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# マイクリーン #2500

## 作業上の注意事項

1. 取り扱いには保護手袋、保護眼鏡、エプロンなどの保護具を着用する。
2. 取扱場所は風通しのよい場所で行う。密閉された場所では十分な局所排気装置を設ける。
3. 原液はゴム、プラスチックを劣化させます。取り外すか養生する。
4. 防錆効果はありません。洗浄後は速やかに防錆処理をする。
5. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹸）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
6. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
7. 水洗時に回収された水洗水は産業廃棄物になります。有資格産業廃棄物処理業者にて処理します。
8. 低温時（10℃以下）、保管中に結晶物が析出する場合があります。ぬるま湯に容器を入れ溶解して使用します（30℃で2時間程度）。
9. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 18L 18L アトロン缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください